



## Unterglasur-Transferpapier Anleitung

Mit diesem Transferpapier kannst du wunderschöne, filigrane Motive auf deine Keramik übertragen.

Es kann auf den lederharten, trockenen oder auf den geschrühten Ton aufgebracht werden.

Wenn das geschürte Teil eine Unterglasur bekommen soll, muss diese gut trocknen bevor die Transfers aufgebracht werden.

Schneide das gewünschte Motiv aus und lege es mit der bedruckten(!!!) Seite (=kräftige Farbe) auf den Ton.

Mit einem feuchten Pinsel oder Schwamm die Rückseite vorsichtig anfeuchten.

Mit einer Gummischiene o.ä. sanft darüber streichen und ein paar Minuten einwirken lassen.

Das Papier an einer Ecke vorsichtig anheben.

Wenn eine Stelle nicht komplett übertragen ist, wieder zurücklegen, noch einmal leicht anfeuchten und andrücken.

Dann das Trägerpapier komplett abziehen. Am besten mit flachen Oberflächen beginnen. Mit etwas Übung kann man sich auch an Rundungen wagen. Dazu das Papier einschneiden und in Streifen auf den Ton legen.

Wenn die übertragene Glasur trocken ist, vorsichtig eine transparente Glasur darüber auftragen. Trocknen lassen und bei 1030-1230°C brennen.

Wichtig: Die Unterglasuren müssen immer mit einer transparenten Glasur überzogen werden und sollen nicht mit feuchten Lebensmitteln in Berührung kommen!

Viel Freude mit den Transfers und herzliche Grüße aus Hameln!

*Petra Peter*